

# 上岡沈下橋 その3 (床板)

(中側)



## アドバイス

- ① まず、中側を作った後で、橋脚側を付ける。最後に、橋脚側のふた(底)を付ける。
- ② 上部の両端(とんがり)にしっかり折り目をつける。
- ③ この橋の特徴である床板の曲面を美しく作る。  
(コツは、接着前の折り目つけ。)

(橋脚側)

(橋脚側)

